


Une adresse MAC comporte 6 octets. Les 3 premiers désignent le fabricant. C'est le OUI (Organizationally Unique Identifier).

C'est l'organisme IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) qui gère ces références.



Etat de nos connaissances actuelles.

Les TD : Déjà vu

Depuis le premier TD nous connaissons :

- La ou les interfaces réseaux utilisées par notre ordinateur
- L'adresse Physique (MAC) de la carte principale
- L'adresse IP cette carte
- Utilisation de Wireshark



Les TD: à voir aujourd'hui

Aujourd'hui nous souhaitons découvrir :

- Notre masque de réseau
- Avons-nous une passerelle ?
- D'où proviennent ces informations ?



Les outils à utiliser

7


A INSTALLER:

- Wireshark : https://www.wireshark.org/#download WIRESHARK
- NMAP : https://nmap.org/download.html



- CONNEXION AU WIFI DU TD
- Connectez-vous sur le TdReseauGm3
- Mot de passe **TdReseauGm3**






Rappel du TD 1 Noter vos informations réseaux principales : Nom de l'interface réseau utilisée Adresse MAC Adresse IP Sous Linux: ip a • Sous Windows: ipconfig /all Limite du

Réseau local

réseau local



Tester la présence d'un hôte du réseau local

Sous Linux & Windows:

Lancer une nouvelle capture Wireshark



• Faire un **ping** sur une adresse IP connue par exemple l'IP du PC voisin.

Exemple: ping 172.18.24.78 -c 4
Stopper la capture après quelques ping

 Recherchez dans Wireshark les trames liées au ping pour connaître les protocoles utilisés.
 Note: cherchez l'IP de destination






Sous Windows il y a 4 ping puis arrêt, sous Linux, le ping ne stoppe pas, il faut faire un Ctrl+C

Il est aussi possible de limiter à 4 ping avec l'option -c Ex: ping 127.0.0.1 -c 4





Voir les adresses en mémoire


Sous Linux:

- arp
- arp -n (Affiche les adresses IP au lieu des noms)

Sous Windows:

- arp -a
- arp -d * (Efface la table ARP)

Note: S'il y a plusieurs cartes réseaux, chaque cache est affiché séparément.



Les limites du réseau local : le masque

18

Sous Linux:

- ip a (Chercher un /x derrière l'adresse IP. Ex : /16 ou /24)
- ifconfig -n (Chercher le mot 'netmask'. Ex: 255.255.255.0)


Sous Windows:


• ipconfig /all (Chercher la ligne 'Masque de sous réseau')

Note: Le masque peut s'écrire de différentes façons.


Sur 4 octets, comme une adresse IP, ou en notation CIDR avec un /x ou x est la longueur du masque en bits

Classless Inter Domain Routing (routage sans classes entre domaines).





La « route » est aussi visible avec la commande linux « route » ou windows « route print »



Notre réseau IP

Ajouter ces nouvelles informations :

- Masque de réseau, les 2 notations (255.0.0.0) et CIDR (/8)
- Adresse réseau (10.0.0.0):
- Adresse de broadcast :



- Sous Linux :
 - ip a
 - ip route show
- Sous Windows :
- ipconfig /all




https://cric.grenoble.cnrs.fr/Administrateurs/Outils/CalculMasque



24





Capturer le renouvellement d'une adresse IP 1. Dans Wireshark, capturer le trafic réseau 2. Dans le terminal, saisir : • Linux : dhclient 'Nom de votre carte réseau' Exemple dhclient enp0s3 • Windows : ipconfig /release && ipconfig /renew 3. STOPPER la capture et indiquer dans Wooclap que c'est fait

Linux : dhclient demande au serveur DHCP de donner une adresse IP à la carte réseau spécifiée

Windows: ipconfig /release efface la configuration reçue du DHCP, ipconfig /renew demande une nouvelle configuration

En WiFi, il est aussi possible de se déconnecter, lancer la capture et connecter au réseau

Attention, si le fournisseur n'est pas sur le réseau local, les informations viendront de la passerelle.

Analyser la capture Wireshark Dans Wireshark, analyser la capture pour retrouver: Les trames liées au renouvellement d'adresse IP Le protocole ou les protocoles utilisés Les éventuelles informations supplémentaires fournies (Il faut chercher dans la bonne couche de la trame dans Wireshark ③) L'adresse IP du serveur

Fichier Editer Vue Aller

Le nombre de trames affichées


Linux : dhclient demande au serveur DHCP de donner une adresse IP à la carte réseau spécifiée

Filtre: bootp

Windows: ipconfig /release efface la configuration reçue du DHCP, ipconfig /renew demande une nouvelle configuration

En WiFi, il est aussi possible de se déconnecter, lancer la capture et connecter au réseau

Attention, si le fournisseur n'est pas sur le réseau local, les informations viendront de la passerelle.



Un serveur DHCP répond en proposant adresse IP, masque, durée de bail II utiliser le protocole de transport UDP avec les ports 67 et 68

